



GT-811, GT-812, GT-813, GT-814, GT-815, GT-816

- Schakel het systeem uit met een werkende handzender.
- Sluit de groen/gele draad aan op massa totdat de sirene een PIEP toon geeft en de status Led rood brand.
- Haal de groen/gele draad los van de massa
- Na een aantal seconden de sirene 1 PIEP toon geven en de LED zal 1 keer knipperen, zet op dit moment het contact van de auto aan en weer uit. De LED zal nu constant rood branden.
- Druk op de open/sluit knop van een handzender die al op de alarm centrale is geprogrammeerd. De LED zal ter bevestiging groen gaan branden.
- Druk op de open/sluit knop van de NIEUWE handzender. De LED zal uit gaan en rood gaan branden ter bevestiging dat de handzender is geprogrammeerd.
- Om nog meer nieuwe handzenders te programmeren herhaal de stappen 5 en 6.
- Sluit de groen/gele draad aan de massa om het programmeer menu te verlaten. Ter bevestiging zal de sirene een PIEP toon geven en de LED gaat uit.

GT-836, GT-636

- Schakel het systeem uit met een werkende handzender.
- Open de motorkap, bestuurdersportier en zet het contact van de auto aan.
- Druk de contacten van de werkende handzender (reeds geprogrammeerde) tegen de contacten van het commandoblok. Ter bevestiging van de LED van het commandoblok rood gaan branden en de sirene zal een PIEP toon geven. Neem de handzender los van het commandoblok.
- Druk de contacten van de NIEUWE handzender tegen het commandoblok. Ter bevestiging dat de handzender is geprogrammeerd zal de sirene een PIEP toon geven en de LED in het commandoblok zal 1 seconden uit gaan en weer aan gaan.
- Herhaal stap 4 voor alle andere nieuwe handzenders die op het alarm systeem moeten worden geprogrammeerd.
- zet het contact van de auto uit, sluit de motorkap en de bestuurdersdeur om het programmeer menu te verlaten.

GT-868

- Schakel het systeem uit met een werkende handzender
- Sluit de groen/gele draad aan op massa totdat de richtingaanwijzers aan gaan en weer uit.
- Haal de groen/gele draad los van massa.
- Het alarm is nu in de SET FUNCTIES, na een aantal seconden zullen de richtingaanwijzers van de auto in een bepaald ritme gaan knipperen (1 keer – pauze – 2 keer pauze – 3 keer – pauze – enz.....t/m 6 keer.
- Nadat de richting aanwijzers 1 keer hebben geknipperd doe dan het contact van de auto aan en weer uit.
- Druk op de aan/uit knop van de nieuwe handzender. De richtingaanwijzers zullen ter bevestiging dat de handzender is geprogrammeerd op de centrale 2 keer knipperen
- nadat de laatste handzender is geprogrammeerd zal na ongeveer 10 seconden het systeem de SET FUNCTIES automatische verlaten.

GT-869, GT-469

- Schakel het systeem uit met een werkende code sleutel.
- Sluit draad nr. 101 aan op de massa.
- Zet het contact van de auto aan.
- Druk de nieuwe code sleutel tegen de contacten van het commandoblok. Houd de code sleutel tegen het commando blok gedrukt totdat de LED in het commandoblok aan gaat en vanzelf weer uit gaat.
- Verwijder draad nr. 101 van de massa.
- Zet het contact van de auto uit.

