



**LET OP !!! Wanneer het programmeer menu wordt geopend zullen alle oude handzenders en nood sleutels uit het geheugen worden geprogrammeerd. Deze moeten dus ook opnieuw worden geprogrammeerd.**

- Schakel met de werkende handzender het alarm systeem uit.
- Zet het contact van de auto aan.
- Druk de contactpunten van de GT-889 handzender of die van de nood sleutel tegen de contactpunten van het commandoblok. Neem de handzender los van het commandoblok.
- Er zal een PIEP toon van de sirene hoorbaar zijn en de LED in het commandoblok zal rood gaan branden. In de tijd dat de LED rood brand dient het contact van de auto uit gezet te worden.
- Na ongeveer 3 seconden zal er een PIEP toon te horen zijn van de sirene en de LED knippert 1 keer. Zet nu direct het contact van de auto aan en weer uit. De LED zal continue rood blijven branden. Het systeem staat nu in de programmeer functie.
- Druk nu op de sluitknop van de werkende handzender, de LED van het commandoblok zal nu even groen branden en vervolgens uit gaan en de sirene zal 1 PIEP toon geven.
- Druk nu op sluitknop van de NIEUWE handzender of druk de NIEUWE nood sleutel tegen het commandoblok, de LED van het commandoblok zal nu even groen branden en weer uit gaan, de sirene zal 1 PIEP toon geven.
- Wacht 10 seconden, de sirene zal een PIEP toon geven en het programmeer menu zal worden verlaten.

#### GT-912, GT-913, GT-914

- Schakel met de werkende handzender het alarm systeem uit.
- Zet het contact van de auto aan.
- Druk de contactpunten van de nood sleutel tegen de contactpunten van het commandoblok.
- Er zal een PIEP toon van de sirene hoorbaar zijn en de LED in het commandoblok zal rood gaan branden. Neem de nood sleutel los van het commandoblok. In de tijd dat de LED rood brand dient het contact van de auto uit gezet te worden.
- Na ongeveer 3 seconden zal er nog een PIEP toon te horen zijn van de sirene en de LED knippert 1 keer. Zet nu direct het contact van de auto aan en weer uit. De LED zal continue rood blijven branden. Het systeem staat nu in de programmeer functie.
- Druk nu op de sluitknop van de nieuwe handzender, de LED van het commandoblok zal nu 1 keer groen knipperen en vervolgens uit gaan en de sirene zal 1 PIEP toon geven. Neem de handzender los van het commandoblok.
- Herhaal de procedure vanaf punt 6 om andere handzenders te programmeren.
- Wacht 10 seconden, de sirene zal een PIEP toon geven en het programmeer menu zal worden verlaten.

#### GT-915

**LET OP !!! Wanneer het programmeer menu wordt geopend met de zullen alle andere handzenders uit het geheugen worden gewist. Alle werkende handzenders zullen hierom ook opnieuw moeten worden geprogrammeerd.**

- Schakel met de werkende handzender het alarm systeem uit.
- Zet het contact van de auto aan.
- Druk de contacten van de GT-888 tegen de contacten van het commandoblok.
- Er zullen 5 snelle PIEP tonen van de sirene te horen zijn en de LED zal rood branden. Zet het contact van de auto uit.
- Na ongeveer 5 seconden zal de sirene 1 PIEP toon geven en de LED zal 1 keer knipperen, zet nu het contact van de auto aan en direct weer uit.
- Druk nu op de sluitknop van de nieuwe handzender, de LED van het commandoblok zal nu 1 keer groen knipperen en vervolgens uit gaan en de sirene zal 1 PIEP toon geven.
- Na een aantal seconden zal het alarm verder gaan in zijn functie menu. Om het menu te verlaten moeten de contacten van de handzender na functie 2 ( 2 keer piepton, 2 keer knipperen van de LED) tegen het commandoblok worden gedrukt. De sirene zal 5 snelle pieptonen geven ter Bevestiging dat het menu is verlaten.