



## PROGRAMMEREN VAN GT Code sleutels

### Het programmeren van een extra code sleutel ( GT-86M ) bij een GT-69.2/3:

1. Schakel de GT-69.2/3 uit met de bestaande code sleutel.
2. Zet de auto op contact.
3. Verbind draad 101 aan massa.
4. Druk de nieuwe code sleutel tegen het commandoblok.
5. De status led zal nu konstant gaan branden.
6. Houdt de code sleutel net zo lang tegen het commandoblok tot de status led vanzelf uit gaat.
7. Haal draad 101 los van massa.
8. Zet het contact uit.
9. Controleer of de nieuwe code sleutel werkt.

### Het programmeren van een extra nood sleutel ( GT-86M2 ) bij een GT-136:

1. Schakel de GT-136 uit met de bestaande handzender.
2. Zet de auto op contact.
3. Zet dipswitch 2 op ON.
4. Druk de nieuwe nood sleutel tegen het commandoblok.
5. De status led zal nu konstant gaan branden.
6. Houdt de nood sleutel net zo lang tegen het commandoblok tot de status led vanzelf uit gaat.
7. Zet dipswitch 2 op OFF.
8. Zet het contact uit.
9. Controleer of de nieuwe nood sleutel werkt (Let op: deze werkt alleen met het contact aan).

### Het programmeren van een extra nood sleutel ( GT-86M2 ) bij een GT-469NL:

1. Schakel de GT469 uit.
2. Schakel het contact van de auto aan.
3. Verbind draad 101 met een constante massa.
4. Druk de nieuwe codesleutel tegen het commandoblok, druk deze net zo lang tegen het commandoblok tot de led op het commandoblok vanzelf weer uitgaat.
5. Wanneer verloren codesleutels worden vervangen moeten de "2 nieuwe" codesleutels in totaal 8 maal worden geprogrammeerd, de verloren sleutel(s) zijn dan gewist
6. Neem draad 101 weer los van de constante massa.
7. Schakel het contact van de auto uit en controleer de werking van de nieuwe codesleutel(s)

**Een extra codesleutel (GT-86R ) t.b.v. GT-65S.2 moet met een vastecode besteld worden.**

**Code is te vinden in de startblokkeerunit ( Witte sticker met 5 cijfers )**

**De Technische Dienst is bereikbaar van 08:00 uur tot 18:00 van maandag t/m vrijdag.**