



## PROGRAMMEREN VAN GT-HANDZENDERS

### **Om een nieuwe handzender te programmeren moeten voor systemen met GT- nummer tot 100 de volgende handelingen worden verricht :**

- 1- zorg ervoor dat het alarm UITSTAAT,(d.m.v.Noodschakelaar(GT-11) of werkende handzender)
- 2- zet dip-switch 2 in de "On" positie,
- 3- druk op de Rechertoets van de handzender, de statusled (de knipperlichten bij de GT-68) zal nu gaan branden,
- 4- houd de handzendertoets ingedrukt tot de statusled (de knipperlichten bij de GT-68) vanzelf uitgaat (dit duurt 10 sec.),
- 5- zet dip-switch 2 in de "OFF" positie,
- 6- probeer de handzender uit door èènmaal in- en uit te schakelen.

### **Om een nieuwe handzender te programmeren moeten voor systemen met GT-nummer vanaf 100 de volgende handelingen worden verricht :**

- 1- zorg ervoor dat het alarm UITSTAAT,(d.m.v. Noodsleutel (GT-136) of werkende handzender)
- 2- zet het CONTACT van de auto aan,
- 3- zet dip-switch 2 in de "On" positie,
- 4- druk op de Rechertoets van de handzender, de statusled zal nu gaan branden,
- 5- houd de handzendertoets ingedrukt tot de statusled vanzelf uitgaat ( dit duurt 2 seconden),
- 6- zet dip-switch 2 in de "OFF" positie,
- 7- zet het contact uit,
- 8- probeer de handzender uit door èènmaal in- en uit te schakelen.

### **Om een nieuwe handzender te programmeren moeten voor systemen met GT-70 S.2 de volgende handelingen worden verricht :**

- 1- zorg ervoor dat het systeem UITSTAAT,
- 2- verbind de WIT/PAARSE (of zwartedraad 106) draad met massa,
- 3- druk op de Rechertoets van de handzender , de statusled zal nu gaan branden,
- 4- houd de handzendertoets ingedrukt tot de statusled vanzelf uitgaat ( dit duurt 2 seconden),
- 5- maak de WIT/PAARSE (of zwartedraad 106) draad weer los en isoleer deze,
- 6- probeer de handzender uit door èènmaal in- en uit te schakelen.

### **Om een nieuwe handzender te programmeren moeten voor systemen GT-602 de volgende handelingen worden verricht :**

- 1- ONTGRENDEL de centrale vergrendeling met de werkende handzender,
- 2- verbind de gele draad met een constante plus,
- 3- druk op de Rechertoets van de handzender,
- 4- houd de handzendertoets gedurende 5 seconden ingedrukt,
- 5- maak de gele draad weer los en isoleer deze,
- 6- probeer de handzender uit door èènmaal in- en uit te schakelen